

1. Вступ

Устілка виготовлена з високоякісного ортосилікатного матеріалу, що забезпечує м'якість, комфорт та повітропроникність. Тому її називають «вашим найкращим партнером» у холодну зиму. Вбудована електронна система управління та високочастотне двоканальне бездротове радіоуправління не тільки забезпечує стабільність та естетичність, але й надає вам більш зручний контроль температури. Чотири кнопки на пульті дистанційного керування прості для розуміння та використання. Нагрівальна подушка виготовлена з новітнього композитного матеріалу з вуглецевого волокна, який є міцним і гнучким. Цей матеріал не тільки зігріває устілку, але й має інфрачервоне випромінювання для здоров'я та кровообігу. Система живлення виготовлена з літій-полімерної батареї високої ємності, яка може безпечно працювати протягом тривалого часу. Високоякісні матеріали та ретельна робота гарантують, що вона стане комфортною, теплою, простою у використанні, довговічною термоустілкою.

2. Електричні технічні характеристики

Напруга: 3,7 В

Ємність акумулятора: 2100 мАг

Напруга зарядки: 3,0-4,2 В

Ефективність вихідної потужності: >98%

Напруга захисту від перезаряду: 4,2 В

Напруга захисту від перевантаження: 2,85 В

3. Технічні характеристики адаптера змінного струму

Режим зарядки: CC / CV

Температура зарядки; 0°C ~ 45°C

Вхід: AC / 100V-230V 40-60Hz

Вихід 4.2-5V 500 * 2

4. Ілюстрація



5. Пульт дистанційного керування



Інструкція та експлуатація

1). Тривале натискання кнопки « Power On» на акумуляторі протягом 3 секунд, червоний індикатор повільно блимає, (пульт дистанційного керування діє тільки після ввімкнення живлення).

2). Після увімкнення натисніть кнопку на акумуляторі, щоб відрегулювати температуру на трьох рівнях.

Натисніть перший раз, щоб увійти в режим високої температури, температура серцевини нагрівального елемента становить близько 55°C, а червоний індикатор завжди горить.

Натисніть вдруге, щоб увійти в режим середньої температури, температура нагрівального елемента становить близько 50°C, а оранжево-червоний індикатор горить постійно.

Натисніть втретє, щоб увійти в режим низької температури, температура нагрівального елемента становить близько 40°C, а зелений індикатор горить постійно.

Натисніть четвертий раз, щоб повернутися в режим очікування, зупинити нагрівання, червоний індикатор блимає. Натисніть п'ятий раз, щоб знову увійти в режим високої температури, і так по черзі.

3). Операція вимкнення: У стані увімкнення натисніть і утримуйте кнопку on/off на акумуляторі протягом 3 секунд, світлодіодний індикатор вимкнеться, і вимкнення буде успішним.


6. Керування термостатом за допомогою пульта дистанційного керування

Після підключення акумулятора натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб перейти в режим очікування

1. Натисніть і утримуйте кнопку «H» протягом 3 секунд, щоб увійти в режим високої температури, температура в межах 55°C, червоний індикатор завжди горить.

2. Натисніть і утримуйте кнопку «M» протягом 3 секунд для переходу в режим середньої температури, температура в межах 50°C, постійно горить помаранчевий та червоний індикатор.

3. Натисніть та утримуйте кнопку «L» протягом 3 секунд, щоб увійти в режим низької температури, температура в межах 40°C, постійно горить зелений індикатор.

4. Натисніть кнопку  , світлодіодний індикатор почне повільно блимати, припинить нагрівання і перейде в режим очікування

Примітка: Ефективна робоча відстань пульта дистанційного керування становить близько 2 метрів

7. Зарядка / тривалість

Якщо вам потрібно зарядити акумулятор, підключіть два штекери зарядного кабелю, вставте USB-порт позаду акумулятора для зарядки, під час зарядки буде світитися червоне світло, 4-6 годин, щоб повністю зарядитися і перетворитися на зелене світло.

Тривалість:

Низькотемпературний режим, близько 9-10 годин;

Середній температурний режим, близько 6 годин;

Високотемпературний режим, близько 4 годин.

8. Про акумулятор

Після того, як акумулятор розрядиться, зарядіть його протягом 24 годин. Якщо не зарядити його вчасно, це серйозно вплине на термін служби акумулятора та його запуск. Якщо ви не використовуєте пристрій, будь ласка, вимикайте його для економії енергії. Будь ласка, повністю заряджайте його під час зберігання. Рекомендується заряджати раз на місяць

9. Про очищення

Оскільки цей виріб має вбудовану літієву батарею, його не можна занурювати у воду і не дозволяється замочувати у воді. Передній і середній кінці можна мити/полоскати, а порт акумулятора слід протирати/витирати лише якомога більше. Забороняється замочувати у воді.

10. Поради та попередження

Отримавши цей виріб, увімкніть його, потім за допомогою пульта дистанційного керування або кнопки регулювання температури на устілці відрегулюйте режим високої температури, потім покладіть устілку в невелику закриту коробку або ковдру на 5-15 хвилин, і зверніть увагу на центр стопи в зоні нагрівання, якщо вона може нормально нагріватися і може задовольнити потреби, тоді виріжте виріб відповідно до розміру ваших ніг.