

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Після розпакування устілок, вам потрібно буде підключити їх до мережі 230В. Перед першим використанням їх потрібно буде зарядити протягом 3-4 годин. Підключіть кабелі адаптера до задньої частини обох устілок, щоб зарядити їх. Зверніть увагу, що обидві устілки завжди повинні заряджатися одночасно! Під час заряджання устілок перемикач повинен бути встановлений у положення «OFF». Після першого заряджання звичайний час заряджання становить приблизно 3-4 години. Під час заряджання світлодіодний індикатор на адаптері світиться червоним кольором, а після завершення заряджання - зеленим! Після того, як устілки повністю заряджені, ваші устілки готові до використання!

Після зарядки перше, що потрібно зробити, це синхронізувати устілки з пультом дистанційного керування:

1. Коли перемикач знаходиться вліво, устілка вимкнена і пульт дистанційного керування не буде працювати.
2. Щоб синхронізувати устілки, встановіть перемикач по центру. Світлодіод почне блимати, і устілки готові до синхронізації. Просто натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, і відтепер ви можете керувати устілками за допомогою пульта дистанційного керування.
3. Коли перемикач знаходиться вправо, устілка увімкнеться і залишиться на середньому рівні тепла.

Примітка: пульт дистанційного керування не працюватиме в цьому режимі.

Тепер ваші устілки синхронізовані. Примітка: Високоякісні 1900 мАг LI-ION полімерні батареї не пошкоджуються від частотої зарядки і можуть перезаряджатися приблизно 500 разів! Під час використання устілок, натисніть кнопку «Н» на пульті дистанційного керування, і синій світлодіодний індикатор увімкне устілки на високий рівень. Якщо ви хочете змінити рівень, просто натисніть наступні кнопки:

Високий рівень - натисніть кнопку «Н»

Середній рівень - натисніть кнопку «М»

Низький рівень - натисніть кнопку «L»

Перед тим, як вдягати устілку в туфлі або черевики, будь ласка, зніміть всі наявні устілки, щоб гарантувати ідеальну посадку устілки. Чоловічі устілки випускаються в розмірах 41-46, а жіночі 35-40.

Розміри вказані на нижній частині устілки. Після того, як ви визначили свій розмір, вам потрібно буде розрізати устілку вздовж лінії, де вказано розмір. Увага! Будь ласка, будьте обережні під час розрізання, не виходьте за суцільну лінію і не згинайте устілки! Це може призвести до пошкодження нагрівальних елементів та устілок.

Щоб вимкнути устілки, необхідно натиснути кнопку OFF на пульті дистанційного керування, і устілки будуть вимкнені.

Якщо ви загубили пульт дистанційного керування, ви можете натиснути перемикач вправо, устілка увімкнеться і буде працювати на середньому рівні тепла.

Зніміть устілки, коли перестанете ними користуватися, і натисніть кнопку OFF на пульті дистанційного керування. Перезарядіть устілки перед наступним використанням! Для найкращої роботи рекомендується не заряджати батареї повністю, якщо устілки не використовуються протягом тривалого періоду часу! Заряджайте лише 20 хвилин, а через 3 місяці зарядіть батареї ще раз приблизно на 20 хвилин! Повністю зарядіть батареї перед тим, як використовувати устілки в наступному сезоні.

Щоденні поради по догляду:

- Вимикайте устілки, коли вони не використовуються.
- Зберігайте устілки та адаптер у чистому та сухому місці.
- Для заряджання устілок використовуйте лише оригінальний адаптер.
- Заряджайте устілки тільки тоді, коли вони знаходяться поза взуттям або черевиками.
- Не пошкоджуйте нагрівальні елементи, згинаючи устілки.
- Обрізайте устілки тільки за розміром, як зазначено вище! Чистити тільки вологою ганчіркою!
- Не занурюйте у воду!
- Сушіть устілки тільки на повітрі! Не кладіть їх на батареї або будь-яку іншу гарячу поверхню! Перед наступним заряджанням дайте устілкам повністю висохнути.
- Під час заряджання устілок перемикач повинен бути встановлений у положення «OFF».
- Насолоджуйтесь своїми устілками.

ОСОБЛИВОСТІ:

- 1 розмір для чоловіків та 1 розмір для жінок
- Виріжте за розміром і вони готові до використання
- Вага всього 131 г
- 3 рівні - Низький 45°C - Середній 50°C Високий 55°C . Мінімально 3-7 годин
- Вбудований літій-іонний акумулятор 1900 мА заряджається більш ніж +500 разів
- Зігріває в холодну погоду
- Тривалий час роботи та тривалий термін служби
- Функція терапії
- Підходить для різних стилів взуття
- Затверджено CE та RoHS

Розмір Чоловіки 41-46 - Жінки: 35-40

Колір Червоний

Матеріал Піна + сітка

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: 3.7В
- Сила струму: 1900 мА
- Напруга зарядки: 3.0V-4.2V
- Струм заряду: 450-750 мА
- Захист від перезарядки Напруга: 4.2В
- Захист від надмірного розряду Напруга: 3.0В
- Робочий струм: 500 мА
- Струм очікування: <5 мкА
- Вихідна потужність: 1.82W (Max)
- Ефективність вихідної потужності: = 98

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ:

- Вхідна напруга: AC 100-230В
- Вхідна частота: 40-60 Гц
- Вхідний струм: 0,6 А (макс.)
- Ефективність зарядки: = 60%
- Вихідна напруга: DC 5В
- Вихідний струм: 450-750 мА

